

# Jak lepit obklad na obklad, na starý nátěr, umakart – bytová jádra?



doporučujeme použít  
disperzní lepidla



nebo



+



+



## diagnostika a příprava podkladu



Stávající obložení koupelny je nefunkční a nevzhledné.



Podklad zabrousit a zdrsnit.



Zbytky nátěrů odstranit seškrábáním.

## aplikace



Aplikace fixační vrstvy o tloušťce 1–2 mm, která se nechá zaschnout 3 hod.



Nanášení lepidla zubovou stěrkou. Používají se formáty dlaždic do velikosti 500 cm<sup>2</sup>



Po 24 hodinách aplikujeme spárovací maltu **webercolor premium** a dilatační spáry a kouty se vyplní těsnicím tmelem **webercolor SIL**.

název	číslo výrobku	spotřeba na m <sup>2</sup>	str.
weberfix plus	LOD608	4 kg	346
weberfix sol	LOD605	4 kg	344
webercolor premium	WPCR + jm. barvy 5	0,5 kg	354
webercolor SIL	SPTS	dle šířky a hloubky spáry	358

