

# Jak lepit obklad na sádkartonové desky pomocí cementových lepidel?

## APLIKACE



Na očištěný povrch sádkartonové stěny nanese pomocí válečku penetrační nátěr **weberpodklad A**, ředěný vodou 1:5 a necháme po dobu 2–3 hod. zaschnout.



Rozmícháme lepidlo **weberfor profi** nebo **weberfor flex** pro větší formáty a složitější obkládky, s vodou pomocí míchadla s pomalými otáčkami, necháme 3 min. odstát a poté znovu promícháme.



Lepidlo nanese na sádkarton pomocí zubového hladítka (4×4, 6×6 nebo 8×8 mm). Ihned po nanesení tmelu pokládáme keramické dlaždice a spáry mezi nimi fixujeme pomocí distančních křížků.



Přibližně po 24 hod. plochu zaspárovujeme spárovací maltou **webercolor comfort**, nebo **webercolor premium**. Pomocí pryžového hladítka rozmíchanou spárovací maltu nanese na celou plochu obkladu a zatlačíme do spár.



Vlhkou spárovací houbou provedeme základní úpravu nanesené spárovací malty. Po zavadnutí spárovací malty povrch očistíme suchým hadrem.

## ŘEŠENÍ

### Podkladní nátěr



**weberpodklad A**

penetrační nátěr pro savý podklad

Str. 298

### Lepidlo



**weberfor profi**

nízkoprašné lepidlo pro obklady a dlažby, pro nasákové dlaždice do rozměru 60×40 cm, vhodné pro interier

Str. 314

nebo



**weberfor flex**

flexibilní lepidlo pro složité obkládky, pro interier a exteriér, pro podlahové vytápění

Str. 311

### Spárovací hmota



**webercolor premium**

barevná spárovací malta, pro šíři spáry 1–15 mm, technologie PROTECT3<sup>®</sup>, technologie PURE-CLEAN<sup>®</sup>

Str. 323

nebo



**webercolor comfort**

flexibilní protiplišňová barevná spárovací hmota, pro šíři spáry 1–6 mm, pochůznost po 24 hod.

Str. 324